
MEZIPATRO
– původní svítidla ponechat beze změny, včetně ostatních rozvodů
– podkrokvové vyplnáče a zásuvky nahradit novými
– původní svítidla demontovat a nová přivést na stávající stropní rozvody
– doplnění zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek
– podkrokvové vyplnáče a zásuvky nahradit novými
– stávající svítidla demontovat a nová přivést na stávající stropní rozvody přísluš. okruhu
– doplnění zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek
– podkrokvové vyplnáče a zásuvky nahradit novými
– stávající svítidla na stěně (mimo nouzových) demontovat, napojit na stávající rozvody
– nové zásuvky přivést do stávajících krabic a napojit na stávající napájecí rozvody ze stěny
– kabely protáhnout IKAIDO konektorů a všechny uložit pod omítku
– stávající svítidla demontovat a nová přivést na stávající stropní rozvody
– nové zásuvky přivést IKAIDO konektorů na původní zásuvky
– v přístupné kabelové drážce
– doplnění zásuvky napojit novými kabely ze svorek stávajících zásuvek
– podkrokvové vyplnáče a zásuvky nahradit novými
– stávající svítidla demontovat a nová přivést na stávající stropní rozvody přísluš. okruhu